

<i>—</i> `,	概述	.2
,	主要技术指标:	2
三,	组成框图	.3
四、	测试原理	.3
五、	标准配置	.4
六、	操作界面介绍	.4
七、	操作方法与步骤	6
八、	电缆的故障测试	.7
九、	使用注意事项	21

目 录

MS-801B 电缆故障测试仪

一、概述

MS-801B 电缆故障测试仪,可以测试 35KV 以下电压等级的各种类型电缆的高 阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路性故障及断路故障。

测试仪采用箱式结构,采用触摸屏操作界面,所有功能按键均在屏幕上直观地显示,用户可通过触摸屏直接操作。具有波形储存功能,可以储存大量的现场测试波形,供随时调用观察和同屏比较。测试界面简单清晰,功能按键定义简单明了,测量方法简单快捷。

二、主要技术指标:

1. 测试方法, 低压脉冲法、高压闪络法。

2. 技术参数

(1)测试距离:低压脉冲法时,最大测试距离 60Km;高压闪络法时,最大测试距离不小于 48Km。

- (2) 系统测试精度:小于 20cm。
- (3) 脉冲幅度: 负载阻抗在 50 Ω 时不小于 600Vpp。
- (4) 脉冲宽度: 0.2µs、2µs、4µs 三种。
- (5) 采样频率: 最大可达 100MHz, 自动适应脉宽。
- (6) 系统定点误差: 主机测量结果再配合数显同步定点仪测量, 误差为零。
- (7) 读数分辨率: 1m

(8)预置了4种电缆介质的电波传播速度:油浸纸:160m/µs;交联聚乙烯:172m/ µs;聚氯乙烯:184m/µs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)。

(9)对于其它非动力电缆,利用本机的测速功能可以在输入该电缆的已知全长后,测出电波在该电缆中的传播速度。

http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608



3. 采样方式: 电流取样法。

4. 工作条件: 温度-10 ~ +45°C, 相对湿度 90%。

5. 体积: 430×300×190mm。

6. 重量:约8kg。

三、组成框图

1. 统组成框图见图一。



图1系统组成框图

测量方法选择"脉冲法"时,大约有幅度为250V_{PP}的测试脉冲信号加到被测电 缆上和主机的输入电路上。测试波形通过内部信号处理及数据处理电路后显示到屏 幕上。并同时在状态显示栏中显示电缆的介质(电缆类型)、电波传播速度、采样 频率、故障距离、测试日期等。

测量方法选择"高压闪络法"时,内部脉冲信号断开,仪器处于外触发等待状态。当冲击高压测试系统加到被测电缆的冲击高压使故障点闪络放电时,形成单次闪络波形并经过电流取样器输入仪器,仪器开始采样。这以后的工作与低压脉冲的相同,并显示出测试结果波形。

四、测试原理

电缆故障一般分为两大类:低阻、开路故障和高阻故障。仪器根据雷达测距原 理,向电缆发射一个低压脉冲或高压脉冲。当遇到特性阻抗不匹配的地方时,就会 产生反射波,仪器以极高的速度将发射波形和反射波形采集下来并显示在屏幕上, 用双游标卡在波形的两个特征拐点上。仪器根据电波在电缆中的传播速度,便可测 算出故障点到测试点的距离。

$$S = VT / 2$$

S: 故障点距测试端的距离。

V: 电波在电缆中的传播速度。

T: 电波在电缆中故障点与测试端间一个来回传播所需的时间。

这样,在 V和 T已知的情况下,就可计算出 S,即故障点距测试点的距离。这一切只需要稍加人工干预(用双游标卡在波形的特征拐点上)就可由计算机自动完成,测试电缆故障迅速准确。

五、标准配置

亦森電氣 since1996 400-002-7608 变电站电力试验设备生产厂家

1. 电缆故障测试仪(主机)	1台
2. 数显同步定点仪(含耳机、探头)	1台
3. 路径信号发生器	1台
4. 一体化高压发生器	1台
5.2 微法 /35KV脉冲电容器	1台
7. 高压放电棒	1根
8. 带电电缆识别仪(选配件)	1台
附注说明:	

1. (定点仪和路径仪在同一箱内)

此外用户还可选配电缆识别仪1台。以便在现场需要从多根电缆中识别故障
 电缆或在多根电缆中寻测所要查找的电缆。

六、操作界面介绍

系统的操作界面分以下几部分:上方为型号标识和主机与采样单元通信状态栏 (设备状态栏)。右侧为参数选择菜单栏(如被测电缆种类的选择、采样频率的选 择、测试方法的选择、两组波形的对比、波形的打印、波速的测量、打开所需的文 件和帮助文件的选取等等)。下方为参数状态显示栏(显示已经确定的采样频率、

4

被选用的电缆类型、测试方法等)。屏幕中部为波形显示部分。如图2所示。波形显示部分又被划分为上下两部分,上半部分为局部波形显示,下半部分为全程波形显示。如图3所示。

IBENEMBU?	O OBDER
	eas
	14-24 -
	R.R. O
	R.# 1
	42.42
	ik.10
anii a anna an	K.L.
N N	
仪器 回肠造纸电缆 回氨及尿冲法 曰:	CLOCKER THE AS
仪器 ①#近线电流 ①低层具件法 ①+ 参数 ②波達 160米/做サ ②: ####################################	
仪器 ③按提纸电缆 ④纸层与叶法 O+ 参数 ③波道 160米/微砂	スタンスタイト なんたち 4 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
仪器 ①海葵低电烧 ①低压敞叶法 ①· 参数 ②波達160米/战步 ① 	
仪器 ①按提纸电缆 ①纸层与叶法 ①· 参数 ②波道 160米/微砂 ①) 【4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
仪器 ①海葵低电烧 ①低压敞叶法 ①· 参数 ②波達 160米/概抄 ② 244 - 5429年4	
仪器 参数 ①波道160米/微步 ① 【4 - 542924	
仪器 ③油提低电缆 ④优压要件法 0- 参数 ③波道 160米/微砂 0) 244 - 542924~~~~~	
仪器 多数 ③波道160水/版サ ○ 241 5424425	
仪器 ⊙油提纸电缆 ⊙线压基件法 O+ 多数 ⊙法是160未/版4 O+ 34 \$42925	
仪器 ①#後代电缆 ①优压操作法 ①+ ③波道 160米/版サ ①	

图 2 系统操作界面一



图 3 系统操作界面二

七、操作方法与步骤

开机前的准备工作和一般测试方法:

在进行现场故障测试之前应检查仪器电量是否充足(右上方有本机电池电量百分比显示,数字变成红色时表示电量不足)。若仪器电量不足时,应接外接电源,仪器方可正常使用。

2. 开启仪器"电源开关",待仪器进入Windows桌面系统后,稍候数秒钟仪器 自动进入电缆测试系统设置界面。按下"测试电源"键,此时仪器面板的"闪络、 脉冲"指示灯交替闪烁,最后并默认"低压脉冲测试"状态。(注:如果计算机退 出电缆测试仪系统后,回到了计算机的桌面系统,需要重新进入电缆仪测试系统, 可用手指或触摸笔双击桌面系统上的电缆仪图标,即可重新进入电缆仪测试系统的 初始设置界面。点击相关触摸键,又可对电缆测试系统设置界面上的相关功能进行 设置)。

 8. 根据被测电缆的种类、长度及故障性质,用手指或触摸笔单击电缆仪相关 触摸键,进行初始设置。此时状态栏将显示设置后的当前状态。

4. 以上设置完后(默认的"低压脉冲测试法"),将测试电缆夹接在被测电缆的芯线和外皮上,点击"采样"键,仪器便进入数据采集状态。并将测得的波形显示在屏幕上。再次点击"采样"键,仪器即进入自动采样状态。操作者可根据波形的幅度、位置进行"位置调节"和"振幅调节"。直至波形便于观测时再点击"取http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

消采样"为止。

5. 如果设置的是"高压闪络法",点击"采样"键后,仪器进入"采样中"的 等待状态,高压冲闪时,仪器会自动将采样盒采集到的信号显示在屏幕上。并且有 自动进入"采样中"等待状态,准备采集下一次高压冲闪时的信号。如果认为波形 便于观测,点击"取消采样",即可进行游标操作,测出故障距离。

八、电缆的故障测试

A. 低压脉冲测试法:

低压脉冲法可检测电缆的低阻故障、短路故障、断路(断线)故障、当然也可测 电缆的全长

从此法得到的测试波形也可直观地判断电缆故障点是开路还是短路性质的故障, 并且能直接读出测试端至故障点的距离来。

1. 低压脉冲测试法的工作原理:

由前面行波在电缆中传播理论分析知,电缆中的阻抗失配点会引起波的反射。 利用观测到的发射脉冲和反射回波脉冲之间的时间差和电缆中行波的传输速度就 可计算出故障距离来。计算公式如下:

 $l = \frac{1}{2}vt$

v一电波在电缆中的传播速度

t-发射脉冲与反射回波间的时间差

2. 低压脉冲测试标准波形



3. 用低压脉冲法检测电缆的低阻、短路、断路故障、测量电缆的全长

将 Q9 夹子线夹在故障电缆的故障相和电缆外皮。打开仪器电源开关,待仪器进入 WINDOS 操作界面,并自动进入电缆测试工作预置界面。在仪器进入设置界面后,根据被测电缆的种类、长度,点击屏幕右侧模拟键中的"电缆种类"、"检测方法"、"长度选择"、"采样频率"等,进行选择、设置。

(1)"电缆类型"的选择:依据被测电缆的种类,点击"电缆种类"模拟键。观察 屏幕下方的状态栏,直到显示的电缆种类与被测电缆的种类一致为止。

(2)点击"检测方法",此时状态栏循环显示"脉冲法"和"冲击闪络法"。在"脉冲法"状态,仪器面板上的"脉冲"绿色指示灯亮;选择"冲击闪络法"时,面板上的"冲闪"红色指示灯亮。

(3)"长度选择":点击长度选择按键,此时屏幕右下角会循环显示"长距离、中距离、短距离"。选取原则为:当被测电缆长度小于1000 m时,选择短距离;电缆长度大于1000 m小于3000 m时,选择中距离;电缆长度大于3000 m时,选择长距离。

(4) "采样频率":一般电缆长度在 2*Km* 以内时,采样频率可选用 24*MHz* 或 48*MHz*。 http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608 如果电缆长度大于 2Km, 采样频率宜选用 6 MHz 或 12MHz。

在确定上述设置后,点击屏幕上的"采样"键,系统将进入数据处理界面,并 开始数据采样过程(如图4所示)。屏幕上显示两组波形,上半屏显示的是近距离 的扩展波形,下半屏显示的是全数据波形。此时,可调节仪器的"振幅调节"旋钮 和"位移调节"旋钮,观察采集到的波形幅度、位置及特征拐点的清晰程度。一旦 得到较为理想的波形,点击"取消采样"键,仪器采样中止。



图 4 采样界面

在数据处理界面,可根据波形的具体情况对波形进行扩展、压缩、移动双游标 判读故障距离、波形对比、波形位移、波形存储、波形打印等功能操作。波形的位 移、展宽、压缩以及游标的操作等,通过屏幕下方的按键完成。(如图五所示)。



图 5 波形、游标操作按键

1一波形左移按键 2一波形右移按键 3一波形高、中、低速移动速度切换按键
4一波形压缩按键 5一波形展宽按键 6一波形压缩、展宽还原按键
7一游标移动速度(粗、微、中)切换按键 8一游标慢速左移按键

<u>http://www.msdq027.com/</u> 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

9一游标慢速右移按 10一游标选择的切换 11一游标快速左移按键

12—游标慢速右移

(5)"保存"操作步骤:

很多时候,需要将测试结果作为资料保留或留作对比用,就要利用仪器中的"保存"功能,将此次测得的波形保存在仪器的数据库中。

点击屏幕右侧的"保存"按键,屏幕将弹出数据库菜单。如图6所示。然后按 习惯的汉字输入法在表中填写文件名和相关的信息(此时须在仪器面板的 USB 口接 上标准键盘才行)。也可直接点击菜单中的"保存"键,便可完成波形的保存。但 此时存的信息除实测波形外,仅有当前设置信息和测试时间等。



图 6 波形保存时的提示界面

(6)"打开文件"

"打开文件"即调用以前保存过的历史波形,用于观察、分析。在设置界面点 击屏幕右侧的"打开文件"按键(如图七),选中所需的波形文件,点击打开即可。 波形的位移、扩展、压缩、判读同前所述。



图 7 打开文件

(7)"打印波形"

"打印波形"功能在需要用打印机输出测试结果文件时使用。打印时,用 USB 线将仪器面板右侧的 USB 口与打印机连接,点击"打印文件"模拟键,显示打印界 面,如图八所示。此界面显示出即将打印的测试波形和所有相关测试信息。点击"打 印机"即可进入打印机型号选择界面,确定打印机后。点击"参数修改"确定打印 纸张和打印分数。点击"开始打印"键即可由打印机打印出选定的测试结果文件。



图 8 打印输出文件格式

注:和一般的计算机一样,必须首先装入与所选打印机匹配的驱动程序才可进 行正常打印。

"波形对比"是将系统内保存过的两组同类型电缆波形调出进行对比分析。点击系统操作界面一(图2)屏幕右侧"波形对比"按键,选择所需对比的两组同类 http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话:400-002-7608

型电缆,其中第一组波形为主比较数据波形(当前显示的波形),第二组波形为需要选择的从比较波形。如图九所示。点击"选择(w)",弹出文件夹后,选择需要比较的文件名,点击"打开"键便完成了对比前的准备工作。再点击"比较"按键,即可进行两组波形的同屏对比分析。

		*#A
	and and a second	松明 动
请输入或选择要比较的文件名		* R U
INNETHSEN.	uniconscience and	8.44
A代記録記式HZAriss 目: VR=900/VR=14(1)第第二5月15日12(58)、137 当		*
Thin op		11 # 3
14 Million		ik Ai =
		1

图 9 波形对比设置界面

(8)"波速测量":

有时,为了更精确地测量电缆的长度或故障距离,或要测量仪器未预置波速的 其它电缆(如通信电缆、控制电缆等),就需要对被测电缆的电波传播速度进行重 新测量。

0.01.12.00.000.001.001.000.000.000.000	1.001-001-001-001-001-001-001-001-001-00			-

	请选带波送财量的计	算方式:		****
ne rearies designs services of	- 用水叶通机和制料	er w		***
	打开他在的文件计算	ær æ		* *
	T (64	18-12		11 # 2.0
				铁板对
~~~~				***
仪器 @油浸纸电完 参数 @波速160米/微	◎低压尿冲法 秒	○长皮选择 ○采样频率	起距离 24 MHz	* *
				E ±

图 10 波速测量过渡界面 1

"波速测量"方法如下:

首先选一段和被测电缆相同的已知长度电缆(或是已知长度的被测电缆)。将 <u>http://www.msdq027.com/</u> 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

仪器检测方法预置在低压脉冲测试状态,选取适当的"电缆长度"和"采样频率", "电缆类型"预置在"其它类型电缆 速度未知"。用光标点击"波速测量",屏幕 将弹出"请选择计算方式"提示菜单(如图十所示)。点击菜单中的"用实时通讯 数据计算速度"和"测量吧"模拟键后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示 出发射脉冲与回波脉冲。将波形适当扩展,并用游标卡尺卡住发射脉冲和回波脉冲 的前沿拐点。两游标间显示的数字为两脉冲间的间隔时间(如图 11 所示)。



图 11 波速测量过渡界面 2

此时,用光标点击"计算速度"模拟键,仪器界面又弹出提示"请输入已知电缆长度"的子菜单。如图 12 所示。

			-00000			1	C 11		-		銷目為	8858 -
	-	i.l.	5.0按控	S. And							-	电缆夹型
1		r		(45)	140 00 100 100 100							检测方法
		1		Ser allo	and the state of the state	3	00	ра			the second	* & & & #
	U	aurein.		1	2	3	MIR	13/20			11111	采祥教平
1				4	5	6	4	F				R. 14
				7	8	9	0	ne.				计算法度
4	4	( <b>#</b> Æ		1528		148323	<b>₽</b> 1		(ma)	- i		文件树建
ERG .	RX	ie.w.	电动失望: 采样方法: 延时系数: 坐样日期:	低压脉冲。 2005年5月	4 138	設行 建固 松腹 适良 采作 操為 采作 計算	1: X0309 2: 24 WH 1: 12:08	8 110	36	Ħ	Ħ	* *

图 12 输入电缆长度界面

用数字键输入已知电缆的准确长度后,点击菜单中的"确认"键。屏幕马上置

<u>http://www.msdq027.com/</u> 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

换成波速测量结果显示界面。在子菜单和"设备当前参数"栏中显示出该电缆中的 电波传播速度数值。如图 13 所示。此数值作为以后测试该种电缆故障时的波速选 用值。点击子菜单中的"离开"模拟键,屏幕回到初始界面后便可按提示进行测试 了,此时选择"电缆类型"为"其它类型电缆"。

							-	庞美
47	*7	200208.2	270 LW de				*	M≯
080	28. X.45	1	20	(Kanto)			*	皮減
1	2	3	HIR.	жя	11=113		*	件或
4	5	6	( <del>(</del>	$\square$			-	k 11
7	8	9	0	**			件.	算過
	-		i mini			%	8965 9966	44 ant
1次的 型:	数据计算	波行連續	2) {:		(MA)	(←)	-	
	1 4 7	で高々市、 た中 1 2 4 5 7 8 	авая. касране 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 			Фёфя. сексостентан:           120           123         мж           123         мж           456         ж           7890         ж           10-         ж	ФВФЯ. £ФСВДЖЕННУВШ:           123           123           123           123           123           123           123           123           123           123           123           123           123           124           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250           1250	商業本第、未申認約成準已付計算出:         第           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           123         11           13         12           14         10           15         10           15         10           15         10           15         10           15         10

图 13 波速测量结果显示界面

点击"采样"键, 仪器将进入传播速度输入界面。如图 14 所示。点击"确 定"键, 仪器便自动进行数据采集。测试结果界面如图 15 所示。此时便可启动 游标对波形进行距离测量。

通输入自	发光电视的	动物播演作。	(50-500)		비친기	松明市的
		1	20	(%/#BP)		长度选择
1	2	3	ins:	intrin 🛛	un di di constant	采件组
4	5	6	4			* *
7	8	9	0	MAC .		打开支: 此形对:
						<b>此</b> 形对

图 14 电缆波速传播速度输入界面

http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

	415
·····································	接收数据中

图 15 测试结果界面

(9)"返回"

"返回"键在需要将界面回到设置界面时使用。以便重新设置电缆测试的各种 参数和测试方法。

(10)"退出"

在数据处理界面,测试完毕后,需结束此次测试时,用点击此"退出"键,仪器即可退出测试系统。

B. 冲击高压闪络法:

冲击高压闪络法主要用于测试电缆的高阻故障,不论是泄漏性高祖故障、还是 闪络性高阻故障、(当然也可测低阻短路故障和断线故障)。是一种高效可靠、适应 性较广的电缆故障测试方法。

1. 冲击高压闪络法测试原理:

在故障电缆的始端施加一个冲击高压,将故障点电弧击穿。利用故障点击穿瞬间的电压突跳作为测试信号。观察此信号在故障点和电缆始端之间往返一次的时间 进行测距。

冲击高压闪络法的信号取样方法有多种,常用的方法有电压取样法、终端电压 取样法、电流取样法等。目前,由于安全原因电压取样法日趋淘汰。在国内外,电 流取样法已得到广泛应用。

电流取样法利用电磁感应原理,用电流互感器拾取地线上的电流信号来获得电缆中的电波电流反射信号。与高压发生器、市电没有电气上的关系,所以特别安全。电流取样法所得波形周期多,反射波形特征拐点清晰,特别有利于故障距离分析和 定位

2. 用冲击高压闪络法测试电缆的高阻故障

应用冲击高压闪络法测试电缆的高阻故障,仪器处于外触发状态。其方法步骤 基本与低压脉冲测试法相同。但是必须在预置界面作相应调整。在仪器进入预置界 面以后,按照被测电缆的种类和测试方法预置。连续点击"测试方法"键,将仪器 设置到"高压闪络法"。状态,同时在仪器面板上的红色"闪络"指示灯亮。仪器 进入等待触发状态。

用冲击高压闪络法测试电缆的高阻故障是目前国内最流行的传统检测方法。很 多用户习惯使用。外接线路较为简单,但是波形分析难度较大,只有在大量电缆故 障测试基础上,有一定波形分析经验才能熟练掌握。

1. 冲击高压闪络法原理接线示意图 (如图 18 所示):



图 18 冲击高压闪络法接线示意图

图中

TV一自耦变压器.

PT一高压试验变压器.

D-为整流硅堆 反向耐压大于 100KV 正向电流应大于 100mA.

C-高压储能电容, 电容量大于1µF 耐压大于 30KV.

J一高压放点球隙.

http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608

**电流取样器**必须放在电缆与储能电容之间的接地连线旁边.

2. 仪器采用电流取样法。

仪器的输出端接一个电流取样盒L。将电流取样盒放在电缆外皮与高压设备的 地线之间的附近。外部接线经检查无误后即可进行高压冲击闪络测试。只要冲击电 压足够高,故障点将被电弧击穿。电流取样器即将电缆中的反射脉冲波传到测试仪, 并触发仪器开始进行数据采集,在屏幕上便可显示出电缆中的电流反射波形。其余 的操作过程与低压脉冲测试法完全相同。

> CLARGE THE SMELL 1 (MRD SEB 常日茶 法明古法 船会会 采花板 ₹. a) ⊈ # 稟祥中. 打开文件 波形对北 波法的量 仪器 ◎油浸纸电缆 ①高压网络体 秀于 粉 ◎波達 160朱/後秒 ○采择频率 24 MHz 透 池

预置方法和低压脉冲法的预置一样,将采样方法改为高压闪络法即可。(如图 19 所示)。

#### 图 19 冲击高压闪络法预置界面示意图

电缆类型和长度选择确定后,点击"采样"键,采样处于等待状态。高压发生 器进行冲击高压闪络,仪器便自动进行数据采集和波形显示。如果本次所采样波形 不够理想,可以再次点击"采样"键,。仪器便进入自动采样程序。高压冲击闪络 一次,仪器便采样一次,在此过程中不断调节"位移调节"和"振幅调节"两个旋 钮,直到波形适合分析定位为止,此时可再次点击"采样"键终止采样。测试波形 将显示在屏幕上。(如图二十所示)。

当采集到较为理想的波形后,根据需要可点击"展宽"、"压缩"和波形位移、 游标移动等模拟按键标定故障距离。



图 20 冲击高压闪络法测试结果界面示意图

3. 电流取样法的各种实测波形如下(供参考)



http://www.msdq027.com/ 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608





<u>http://www.msdq027.com/</u> 承修承试资质高压测试设备供应商 免费电话: 400-002-7608





电缆未击穿波形如图所示,有时由于电缆故障点的击穿电压较高,冲击电压加 得较低时,故障点未发生击穿电弧放电现象。电流取样得到的波形也没有大振荡现 象。只有周期性很强的一连串正负脉冲。而且两正负脉冲的前沿拐点用游标对齐后 所显示的距离一定是该电缆的全长数。无法测得电缆故障距离。解决的办法是尽可 能提高高压发生器的冲击高压,一边冲击一边监视仪器录取的波形,直到出现较标 准的故障回波形为止。

# 九、使用注意事项

1. 在进行故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书,掌握好操作步骤。

 本电缆故障测试仪机内有免维护高能电池,当无外接交流电源时,就可直接 用低压脉冲法测试电缆低阻故障,开路故障和电缆的全长;给仪器的使用带来很大 的方便,提高了安全因素。所以在每次到现场测试电缆故障时,最好事先利用交流
 220 伏给电缆故障测试仪将内部电压充足。

3. 当长时间不用仪器时,最好每隔 3-5 个月给仪器充电一次,否则可能会使仪器 内部电池降低供电能力或损坏。

 4. 仪器在使用时,机内电脑可接交流电源进行浮充。但在进行高压闪络测试时, 必须与外部交流市电完全断开。

5. 机内电脑在不作电缆仪使用时,在接入 USB 接口的标准键盘后可以有别的用途。但千万不要感染计算机病毒。否则,将严重影响仪器的正常使用。

6. 仪器数据采样部分及机内电脑均属高度精密的电子设备。非专业人员千万不要 轻率拆卸。仪器有问题,请及时与经销商或本公司联系。如因人为因素造成仪器损坏,将使你失去仪器保修的权利。

7. 机内电脑与数据采样器间用 USB 电缆连接。一般情况下电脑和数据采样器不会 有问题。如果有问题,多数情况是 USB 电缆接触不良,可用替换法从仪器的提示信 息予以排除。

8. 此仪器要退出测试状态需关机时,应按"返回"键和"退出"键逐步退到桌面
 系统,再按正常程序关闭计算机。计算机关闭后,请将面板上的"电源开关"键弹
 起,以确保计算机不再耗电。